

Verteilen und Verbinden:
Für Bauherren und solche, die es werden wollen. Verteilen,
verbinden, adaptieren 380V auf 230V.



Anschlüsse: 230V/16A (Schuko)
400V/16A
400V/32A
400V/63A

Nummer	Gerät / Maschine	Bemerkungen
191A/B/C/D	Anschlußverteilerschrank nach DIN, mit ca. 30 m Anschlußkabel, Steckd.380 V, 16A, 32A, 63A, Steckdosen 230V 16A	Vermietung nur monatsweise
361A	Baustrom-Kleinverteiler, Eing.380V, Ausg. 2 x 380V 16A + 4 x 230V 16A	
361	Baustrom-Kleinverteiler, Eing.380V, Ausg. 1 x 380V 16A / 2 x 230V 16A	
210	Baustrom-Kleinverteiler Eing.380V, mit Sicherung und Fi-Schalter, Ausg. 2 x 380V 16A / 3 x 230V 16A	
091	Kabeltrommel 230V 16A 1,5 mm ² / ca.50m	
091A	Verlängerungskabel 380V 32A 4 mm ² / 10-30m	
091B	Verlängerungskabel 230V 1,5 mm ² / ca.25m	
092	Verlängerungskabel 230V 16A 2,5 mm ² / ca.50m	
275	Adapter 380V 32A/16A	
276	Adapter 380V / 230V	
092A	Verlängerungskabel 230V 1,5 mm ² von 2 m bis 10 m	